

Gebruikersinstructie Fietsen

Deze 2 elektrische fietsen staat tot uw beschikking tijdens de huurperiode. Ik hoop dat u er veel plezier van heeft en mooie tochten op mag maken.

Graag met de volgende zaken rekening houden:

- De fiets beschikt over een naafversnelling, als u schakelt dient u **NIET** te trappen. U kunt tijdens stilstand ook terugschakelen, bijvoorbeeld bij verkeerslichten.
- Op het display van de fiets kunt u de ondersteuningsstand selecteren, 4 standen van Eco t/m Turbo. Over het algemeen voldoet de stand tour.
- De fietsen zijn verzekerd voor schade en diefstal, diefstal echter alleen indien de fiets op slot stond inclusief de insteekketting, deze bevindt zich in de fietstas onder het zadel. Zet de fiets indien u deze parkeert dan ook op de juiste manier op slot. Mocht de fiets onverhoopt toch worden gestolen doe dan aangifte bij politie en stuur het rapport aan info@villa91.nl.
- Indien u met de fiets betrokken raakt bij een ongeval, maak dan goede foto's van de beschadigingen aan de fiets en stuur die per mail toe aan info@villa91.nl. De eventuele aansprakelijkheid van/naar de tegenpartij gaat via uw eigen verzekering.
- U kunt de zadelhoogte verstellen met het aanwezige gereedschap. Mocht dit er niet meer zijn dan kunt u zich wenden tot de receptie waar ze u van dienst kunnen zijn.
- De fietsen kunt u opladen met de aanwezige lader, het oplaadpunt zit achter het klepje bij de linker trapper. Zorg dat de oplader ontkoppeld is zodra u weer naar huis gaat. Dit vanwege brandveiligheid.
- Indien u een lekke band krijgt dan kunt u deze repareren met het aanwezige materiaal welke u vindt in het tuinhuisje.
- Handleiding is te vinden op onze website www.villa91.nl.
- De huurder na u rekent ook op een goed werkende fiets, wilt u met de fiets dan ook omgaan zoals u dat ook met uw eigen fiets.

Dank voor uw medewerking.